

Verwerkings- en Onderhoudsprocedure Envirofloor puzzeltegels

Deze procedure is van toepassing op alle Envirofloor rubber puzzeltegels vloeren.

Vloer 123:

- Dag 1 materiaal aanleveren en vlak uitleggen (t.b.v.. acclimatiseren)
- Dag 2 rubber aanbrengen en vloer afwerken (na 16 uur beloopbaar).
- Dag 3 ruimte opnieuw inrichten

Stappenplan:

1. Controleer voor het aanbrengen of de ondergrond voldoende stabiel en druk vast is (minimaal 25 N/mm²), met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm².
2. De ondervloer (eventueel) uitvlakken, oppervlaktebeschadigingen zoals gaten en holle ruimtes vullen, vlakken en goed reinigen. De ondergrond dient vlak, schoon, vetvrij en droog te zijn, vrij van stof, vuil, olie, vet en andere verontreinigingen. Bij twijfel vooraf een proefvlak uitvoeren.
3. De ondergrond- en de omgevingstemperatuur dienen tijdens de werkzaamheden tussen de 10 en 30 Grad Celsius te liggen, bij een maximale luchtvochtigheid van 80%. Ondergrond ≤ 30% vocht (gewichtsdelen). Geen optrekkend vocht, voorkom condensatie!
4. Vol verlijmen; breng 180-380 gr/m² dispersielijm - liefst UZIN KE 2000 S - met een fijne (3 mm) lijmkam onder een hoek van 45 graden op de ondergrond aan.
5. Zorg ervoor dat de zwarte punten in het midden van de zijkant van de tegels altijd in 1 richting wijzen in de lengterichting van de toegangsdeur. Dit is noodzakelijk om de "vleug" van het materiaal te volgen en om naadvorming zoveel mogelijk te beperken.
6. Het rubber kan strak tegen de muren worden aangelegd, er hoeft geen dilatatie te worden voorzien.
7. Naden aanrollen met 50 tot (maximaal) 60 kg tapijt- of linoleumroller of wals.
8. Mocht een snijnaad noodzakelijk zijn, dan het materiaal overlappend verleggen en dubbel doorsnijden. Vervolgens onder lichte voorspanning aansluiten en beide uiteinden aan de ondergrond spijkeren tot de lijm is uitgehard (12-16 uur). Na het verwijderen van de spijkers zullen de spijkergaten vanzelf verdwijnen. Indien spijkeren niet mogelijk is, gebruik dan vlakke, schone gewichten van max. 60 kg.

Aandachtspunten:

- Het materiaal moet voor het verwerken minimaal 24 uur in de betreffende ruimte acclimatiseren om condensatie te voorkomen. Respecteer altijd de droogtijden van de lijmproducent maar houdt minimaal 6 uur droogtijd voor de 1^e laag aan. De vloer mag niet eerder dan 16 uur na het aanbrengen en aanrollen van de toplaag worden vrijgegeven voor gebruik.
- De eerste tegel in 4 stukken snijden en in de achterste hoek beginnen. Vervolgens halve tegels snijden om de eerste randaansluiting te realiseren. Vergeet niet om zelf zwarte punten met een stift op zijkanten van de gesneden delen aan te brengen zodat de vleug van het materiaal in dezelfde legrichting komt te liggen!
- Oppassen met lijmresten, om die reden niet te rijkelijk aanbrengen. Eventuele lijmresten onmiddellijk met aceton verwijderen, steeds een schone doek gebruiken. Voorkom het glinsteren van lijmresten op het oppervlak.
- Plinten en/of kitafwerking zijn optioneel op klantverzoek, voor het systeem zijn deze overbodig.
- Optioneel kan een PUR veredeling op de toplaag worden aangebracht.
- Na het opleveren van de toplaag de vloer minimaal 16 uur niet betreden!

Benodigdheden:

- Tapijt- of linoleumroller of wals 50 tot 60 kg.
- Lijmkam 3 mm.
- Professioneel tapijt mes (alternatief Stanley mes).
- Aceton & schone (katoenen) doeken.
- Eventueel plint- en/of drempelmateriaal.
- Een zwarte stift.

Onderhoud & Reiniging:

1. Houdt de vloer zoveel mogelijk vrij van vuil en zand.
2. Veeg of zuig de vloer regelmatig.
3. Envirofloor kan eenvoudig met een sopje en een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel worden gereinigd.
4. Normale vlekken kunt u verwijderen door met een nylon borstel te schrobben.
5. Moeilijke vlekken kunt u verwijderen met een onverdund huishoudelijk schoonmaakmiddel, spoel goed na met schoon water.
6. Pas op met abrasieve vloeistoffen, olie, vet, benzine, zuren en oplosmiddelen.